

# Wie bekomme ich mein Programm von Ozoblockly auf meinen Ozobot?

## Kalibrierung



1. Stelle die Bildschirmhelligkeit auf 100%
2. Halte den OzoBot auf die weiße Kalibrierungsfläche links unten auf dem Bildschirm
3. Drücke den Powerbutton für zwei Sekunden, bis der Ozo oben weiß blinkt, dann lasse den Powerbutton los
4. Wenn die Kalibrierung geklappt hat, blinkt der OzoBot grün, ansonsten rot und du musst den Vorgang wiederholen

## Programm übertragen



1. Der OzoBot muss eingeschaltet sein
2. Drücke jetzt den Powerbutton einmal kurz
3. Halte den OzoBot mit der Unterseite auf die Programmierfläche
4. Klicke auf die Schaltfläche „Load Evo“
5. Nun startet die Übertragung, der OzoBot sollte dabei grün blinken
6. Blickt der OzoBot rot, musst du den Vorgang wiederholen

## Dein Programm abrufen



1. Der OzoBot muss eingeschaltet sein
2. Drücke jetzt den Powerbutton zweimal kurz („Doppelklick“)
3. Dein Programm sollte jetzt ausgeführt werden

[zurück zur Ausgangsseite](#)

From:  
<https://schule.riecken.de/> - Unterrichtswiki

Permanent link:  
<https://schule.riecken.de/doku.php?id=informatik:algorithmisch:ozobot:progtransfer>

Last update: **2024/07/17 17:38**

